



## LIMPADOR TECA

*Desengordura, limpa, decapa*

*Elimina as manchas e as gorduras*

### DESTINO

Limpador Teca : manutenção de mesas, cadeiras, bancos e mobiliários de exterior em teca ou madeira exótica.

### PROPRIEDADES

Elimina as manchas dos alimentos, as manchas de gordura, o mofo  
Devolve à madeira a sua cor original.  
Sem perigo para a fauna e a flora. Sem odor.

### APLICAÇÃO

Agite bem antes de usar.  
Pulverize o Limpador Teca por pequenas superfícies.  
Deixe actuar 5 a 10 min.  
Pinte de forma regular e muito vigorosa, em toda a largura e comprimento, com a ajuda de uma trincha com pêlo duro.  
Lave com água à medida que avança.

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

S2 : Manter fora do alcance das crianças.

S51 : Utilizar somente em locais bem ventilados.

Contém menos de 5% de cloreto de benzalcônio, agente de tensão no iónico

### Secagem

Completa : 24h

**Material :** Trincha

**Limpeza das  
ferramentas :**  
Água