

26040002 FORA & DENTRO MATE

Vantagens

- Esmalte aquoso 100% acrílico.
- Excelente resistência ao “blocking”
- Aspeto mate

Propriedades

- Excelente aplicabilidade e lacagem.
- Não amarelece.
- Resistente à esfrega.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo, superfícies anteriormente pintadas, portões e janelas de ferro ou madeira.

Também é possível aplicar sobre massas decorativas para conferir mais brilho e dureza.

Película resistente aos fungos (ASTM D 5590): Classe I

Película resistente às algas (ASTM D 5589): Classe I

Características

Aspeto.....	Mate
Cor.....	Branco e cores
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes, madeira e ferro
Viscosidade.....	100±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.330 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	12 a 14 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota, rolo angorá e pistola.
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aprox 1 h
Repintura.....	4 a 6 h
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30g/l 2010 Este produto contém no máximo 30 g/l.
Tipo de embalagens	0.25, 0.75 e 15 l
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação*Preparação do substrato*

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projetado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário *PRIMÁQUA*, *ARGALITE* ou *ARGAWAY*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *FORA&DENTRO*.

Madeira: para obter um efeito poro fechado, lixar a madeira com lixa 120 e aplicar uma demão de *SUBCAPA Aquosa*. Para obter um efeito de poro aberto não aplicar a *SUBCAPA Aquosa*. Aplicar duas demãos

26040002 FORA & DENTRO MATE

de esmalte *FORA&DENTRO* com lixagem intermédia entre demãos com lixa grão 220.

Ferro: Aplicar uma demão de *PRIMAFER Solvente*. Lixar com lixa de grão 220 e aplicar duas demãos de esmalte *FORA&DENTRO*.

Suporte previamente pintado:

Cimento: Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas próprias para a superfície em causa. Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de esmalte *FORA&DENTRO*.

Madeira/ Ferro: se a pintura estiver em bom estado lixar com lixa 120 e limpar a superfície e aplicar duas demãos de esmalte *FORA&DENTRO*. Se pintura estiver em mau estado, decapar tudo com decapante apropriado e proceder como uma superfície nova.

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jato de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 20% e as outras demãos a 5% de água em volume.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Certificados

Qualidade do ar interior, de acordo com a regulamentação francesa (ISO 16000):
– **Classe A+**

Nota

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.